



## Пневмораспределители 2/2 нормально закрытые

Модель	Присоединительный размер	Размер проходного сечения	Напряжение питания	Пневматическая схема	
3V1-08	1/4	1/8	220В переменного тока		
3V1-06	1/8		24В постоянного тока		
3V1-08	1/4		12В постоянного тока		
3V1-06	1/8				
3V1-08	1/4				

## Пневмораспределители 3/2

Модель			Пневматическая схема	Присоединительный размер	Размер проходного сечения	Фото
220В переменного тока	24В постоянного тока	12В постоянного тока				
<b>Нормально закрытые пневмораспределители 3/2</b>						
3V110-06	3V110-06	3V110-06		1/8	1/8	
3V210-08	3V210-08	3V210-08		1/4	1/4	
3V310-10	3V310-10	3V310-10		3/8	3/8	
3V310-15	3V310-15	3V310-15		1/2	1/2	
<b>Нормально открытые пневмораспределители 3/2</b>						
3V110-06T	3V110-06T	3V110-06T		1/8	1/8	
3V210-08T	3V210-08T	3V210-08T		1/4	1/4	
3V310-10T	3V310-10T	3V310-10T		3/8	3/8	
3V410-15T	3V410-15T	3V410-15T		1/2	1/2	

## Пневмораспределители 5/2

Модель			Пневматическая схема	Присоединительный размер	Размер проходного сечения	Фото
220В переменного тока	24В постоянного тока	12В постоянного тока				
4V110-06	4V110-06	4V110-06		1/8	1/8	
4V210-08	4V210-08	4V210-08		1/4	1/4	
4V310-10	4V310-10	4V310-10		3/8	3/8	
4V410-15	4V410-15	4V410-15		1/2	1/2	
4V120-06	4V120-06	4V120-06		1/8	1/8	
4V220-08	4V220-08	4V220-08		1/4	1/4	
4V320-10	4V320-10	4V320-10		3/8	3/8	
4V420-15	4V420-15	4V420-15		1/2	1/2	

## Пневмораспределители 5/3

Модель			Пневматическая схема	Присоединительный размер	Размер проходного сечения	Фото
220В переменного тока	24В постоянного тока	12В постоянного тока				
<b>Пневмораспределители 5/3 с закрытым центром</b>						
4V130C-06	4V130C-06	4V130C-06		1/8	1/8	
4V230C-08	4V230C-08	4V230C-08		1/4	1/4	
4V330C-10	4V330C-10	4V330C-10		3/8	3/8	
4V430C-15	4V430C-15	4V430C-15		1/2	1/2	
<b>Пневмораспределители 5/3 с нагруженным центром</b>						
4V130P-06	4V130P-06	4V130P-06		1/8	1/8	
4V230P-08	4V230P-08	4V230P-08		1/4	1/4	
4V330P-10	4V330P-10	4V330P-10		3/8	3/8	
4V430P-15	4V430P-15	4V430P-15		1/2	1/2	
<b>Пневмораспределители 5/3 с открытым сбросом</b>						
4V130E-06	4V130E-06	4V130E-06		1/8	1/8	
4V230E-08	4V230E-08	4V230E-08		1/4	1/4	
4V330E-10	4V330E-10	4V330E-10		3/8	3/8	
4V430E-15	4V430E-15	4V430E-15		1/2	1/2	

## Условное обозначение :

1	2	3	4	5
4V	2	10	08	DC 24B

1 - серия пневмораспределителя

**4V: 4V-серия - соленоидный клапан**

2 – типа размер 200

3 - управление

10: одна катушка

20: две катушки

4 - присоединительный размер

06: 1/8"

15: 1/2"

10: 3/8"

08: 1/4"

5 – напряжение

AC 110B

AC 220B

AC 380B

DC 24B

DC 12B

AC 36B

AC 24B

DC 110B

DC 48B

DC 36B